NOTICE DE MONTAGE

SIÈGE ASSIS-DEBOUT - REF. 78199 / 78101AD

A x1
Dossier



B x1 Assise

C x1 Paire d'accoudoirs



En option selon la ref. fauteuil

D x1 Mécanisme



E x1 Repose-pieds



En option selon la ref. fauteuil

F x1 Vérin*



***ATTENTION : enlevez le capuchon avant montage*

G x1
Pied étoilé



H x5
Roulettes

I x4
Vis M6*20

J x6
Vis M6*25

K x1
Molette de tension



L x1
Clé allen

1



2



3



4



5